

GPS/GSM TABANLI TAKİP SAATİ

WONLEX - H1

Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

28 Mart 2016



ÖNEMLİ

- Bu sistem kişi takibi ve konumlaması için tasarlanmıştır. Başkalarının izinsiz takibi ve yasalara karşı gelme vb durumlar nedeniyle şirketimiz bir sorumluluk kabul etmemektedir.
- Tüm GPS sistemleri bir yanılma payıyla konum bilgisi verir. GPS altyapısı kullanması nedeniyle, Kuzzum da konum bilgilerini bir yanılma payıyla vermektedir.
- GPS Akıllı Saat açık alanda ve GPS uydularını görüyorsa 0-10 m. aralığında çok hassas konum bilgisi verir. Kapalı alanda, uydü görmüyor ama wifi modem var ve modemleri görüyorsa hassas konum bilgisi sunar. (10-50m). Kapalı alanda, uydü görmüyor ve wifi sinyali de yoksa GSM baz istasyonlarını kullanır. Konum bilgisi hassasiyeti 100m+ olabilmektedir.
- Veri göndermede GSM operatöründen kaynaklanan gecikmeler olabileceğini hatırlatmak isteriz.
- Kullanım kılavuzumuzun güncellenmiş son halini www.kuzzum.com'dan elde edebilirsiniz.

PAKET İÇERİĞİ



KUZZUM Akıllı Saat
ŞARJ için USB Kablosu
Kullanım Kılavuzu
Şarj aparatı

TEMEL ÖZELLİKLER

- GSM 4 band şebeke, GPS konumlama
- Iphone, Android ve Web uygulamalarıyla takip
- Acil yardım tuşu
- Arama tuşu
- 2 yönlü sesli görüşme
- Eller boşta (Hands Free) görüşme
- "Saat çıkarıldı" uyarısı

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ

2 nolu düğme
GSM 1'i arama
ve tarih gösterme

3 nolu düğme
GSM 2'yi arama



1 nolu düğme:
Açma/kapama
Görüşmeyi sonlandırma



4 nolu düğme:
Acil Yardım-SOS

CİHAZ ÖZELLİKLERİ

- GSM Şebekesi: 850/900/1800/1900 MHz (4 band)
- Ekran: 0.66 Inch
- CPU: MTK 6261 364MHz
- Ürün boyutları: 38 x 24.6 x 10.7 mm
- Ağırlık: 40 gr.
- Pil: Lithium-ion polymer 3.7V/320mAh
- İletişim: GSM,GPRS
- GPS, AGPS, LBS, WiFi kapalı mekan hassas konum bilgisi
- GPS konumlama hassasiyeti: Yaklaşık 10-15 m.
- Çalışma sıcaklığı: -20 derece - +70 derece
- Çalışma nem aralığı: %5 - %95 RH

FONKSİYONLAR

Açma / Kapama (On / Off)

Saatin açma kapama düğmesine (1 nolu düğme) 3 saniye boyunca basarsanız saat kapalıya açılır.

Saati kapatmak, saat üzerindeki bir düğmeyle mümkün değildir. Bu tamamen çocuğunuzun isteyerek ya da istemeyerek saati kapatmasını engellemek için (ya da kötü amaçlı uygulamaları) tasarlanmıştır. Saatin kapatılması Kuzzum uygulaması üzerinden yapılabilmektedir.

GSM araması ve Acil yardım (SOS) araması yapmak

Düğme 2'ye uzun süreli basın. Saat GSM 1 numarasını arayacaktır.

Düğme 3'e uzun süreli basın. Saat GSM 2 numarasını arayacaktır.

Düğme 4'e uzun süreli basın. Saat GSM 1'i arayacaktır.

Gelen GSM çağrısının bir tuşa basılarak yanıtlanması

Bir çağrı geldiğinde yanıt vermek için 4 nolu düğmeye basınız. Çağrıyı reddetmek için ise 1 nolu düğmeye (açma/kapama (on/off) tuşu) basmanız gerekmektedir.

Tarihin görüntülenmesi: 2 nolu düğmeye 2 defa üstüste basarsanız tarih (gün, ay, yıl vb) görüntülenecektir.

Uyarılar

- Cihazı kullanırken GSM sinyal gücünün olabildiğince yüksek olduğu konumda tutmaya çalışınız.
- En iyi sonucu almanız için cihazın ilk kullanımından önce 2 saat boyunca şarj edilmesi gerekmektedir. Cihazı, paketten çıkan şarj cihazı dışında bir cihazla şarj etmeyiniz.
- Pilin Stand by süresi
 - i. 10 dakikada bir konum bilgisi gönderme modunda 60 saattir.
 - ii. Konum bilgisi gönderilmemesi durumunda ise 350 saattir. (GSM şebeke sinyal seviyesine göre farklılık gösterebilir).

Satın aldığınız ürün, bir cihazdan öte, bir takip sistemidir. Bu sistem, saat ile birlikte mobil ünitenizde (akıllı telefon,

tablet, laptop vb) kullanacağınız KUZZUM uygulamasındaki harita ve kullanıcı arabiriminden oluşur.

Paketin içinden çıkan saat, GPS/GSM tabanlı bir üründür, dolayısıyla bir GSM sim kart içermektedir. GSM sim kart, ürünün içine, şirketimiz tarafından yerleştirilmiş ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek olmaksızın tarafımızdan kullanımınıza hazır hale getirilmiştir. Bu SIM kart Kuzzum firmasına aittir, GSM aboneliği Kuzzum firması üzerindedir. Dolayısıyla simkartla sizin bir ilginiz olmadığı gibi, GSM operatörüne de, bir ödeme yapmayacaksınız.

Şimdi yapmanız gereken sadece 3 şey var :

- 1) Saati çocuğunuzun koluna takmak.
- 2) Takip işlemini yapacağımız mobil üniteye (Akıllı telefon, tablet ya da laptop vb) ücretsiz Kuzzum uygulamasını indirmek. (Appstore veya Google play)
- 3) Takibi yapacak ve acil durumlarda cihazın haber vereceği 2 GSM numarasını saate tanıtmak.

Uygulamayı mobil üniteye indirdikten sonra ve takibi başlatmak istediğinizde, (her müşterimizin sadece kendi cihazını takip edebilmesi için) kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmelisiniz.

Kullanıcı adınız, ürünü satın alınırken vermiş olduğunuz e-posta adresinizdir, Şifreniz ise abc123 ' dür. Önerimiz; şifrenizi değiştirmenizdir. Nasıl değiştireceğiniz HIZLI BAŞLANGIÇ dökümanında anlatılmaktadır.

Bu adımları yapmanız sonrasında

- 1) Artık mobil üniteyizde (Akıllı telefon, tablet) bir Kuzzum uygulamanız var,
- 2) Kendinize özel bir kullanıcı adınız (e-posta adresiniz) ve şifreniz var,
- 3) Saatin acil durumlarda haberececeği GSM numaralar (GSM1 ve GSM2) cihazınıza tanıtılmış durumda.

Kullanıma hazırız ☺.

Cihazın pil durumunu web veya mobil uygulamada çocuğunuzu gösteren ikonun üzerine tıklayarak görebilirsiniz. Lütfen cihazınızın pilinin şarjlı olmasına özen gösterin.

Takip

Takip 2 türlü yapılabilir :

- 1) **Canlı** : Kuzzum uygulamasını mobil üniteyizde çalıştırdıktan ve kullanıcı adı-şifrenizi girdikten sonra başka bir şey yapmanıza gerek kalmadan saati (çocuğunuzu) harita üzerinden canlı olarak takip edebileceksiniz. Kuzzum Akıllı Saat hareket halindeyse, hızını da görme şansınız var elbetteki.
- 2) **Geçmişe Dönük** : Kuzzum Çocuk Takip Sistemi, size, saatin, 3 saat önce, dün ya da geçen hafta nerelere gittiğini, hızlarıyla beraber öğrenme şansı da tanıyor. Yapmanız gereken 'Geçmiş' düğmesini tıklamak ve zaman aralığı bilgilerini girmek. Hepsini bu. Karşınıza çıkan yeni ekran size, girmiş olduğunuz zaman diliminde cihazınızla ilgili konum ve hız bilgilerini sunuyor olacak.

Güvenli Bölge (Sadece dokunmatik ekranlı cihazlarda kullanılır)

Kuzzum sisteminin size sunduğu bir diğer olanak da Güvenli Bölge (Geofence) dir.

Mobil üniteyizde yarıçapını sizin belirlediğiniz bir çember çizersunuz. Çemberi çizmek için yapmanız gereken: Kuzzum uygulamasında "Canlı" ekranındayken güvenli bölge olarak belirlemek istediğiniz yerin (ev, okul, yuva vb.) üzerine parmağınızla 2-3 saniye basmak. Karşınıza çıkan pencerede Güvenli Bölge'ye bir ad vermek ve kaydetmek. Bu şekilde Kuzzum Çocuk Takip Sisteminde 5 adet Güvenli Bölge oluşturulabilir.

Saat bu çembere girerken ya da çıkarken, sistem sizi bilgilendiriyor. Örneğin evi gösteriyor ise çizdiğiniz çember, saatiniz (çocuğunuz) eve girerken ya da evden çıkarken, sistem sizin bilgi sahibi olmanızı sağlıyor.

Sesli Görüşme / Numara Atama

Kuzzum Akıllı Saat'in 1 ve 2 nolu düğmelerine birer GSM numarası atayabilir ve bu iki GSM numarasının saatle sesli iletişim yapmasını sağlayabilirsiniz.

Kuzzum uygulamasında "Ayarlar" düğmesini tıklayınız. Karşınıza çıkan penceredeki SOS1 alanına yazacağınız GSM numarası 2 nolu düğmeye, SOS2 alanına yazacağınız GSM numarası da 3 nolu düğmeye atama yapacaktır.

Kaydet düğmesine basarak işlemlerinizi kaydedin.

Bu ayarlamaların yapılmasıyla Kuzzum Akıllı Saat, artık sadece bu GSM numaralarıyla sesli görüşme yapacak ve sadece bu iki numaradan gelen aramaları kabul edecektir.

Acil Durum

Saati taşıyan kişinin acil bir durumda haber vermesi gerektiğinde, sesli arama şeklinde haber verme dışında, saatin üzerindeki Acil Yardım-SOS (4 nolu düğme) düğmesine basmak suretiyle de acil durum bilgisi iletilir.

Bu düğmeye 3 saniye basılı tutulduğunda saat, tanımlanmış GSM1 numarasını arayacaktır.

Konuşma Ses seviyesinin ayarlanması

Saatle sesli görüşme esnasında 2 nolu düğmeye basılması ses seviyesinin artırılmasına, 3 nolu düğmeye basılması ise azaltılmasını sağlayacaktır. Ses seviyesi 0-7 aralığında ayarlanabilir.

Saatin zil sesi seviyesinin ayarlanması

Saatin araması ya da aranması esnasında (konuşma aşamasına geçmeden) 2 nolu düğmeye basılması ses seviyesinin artırılmasına, 3 nolu düğmeye basılması ise azaltılmasını sağlayacaktır. Ses seviyesi 0-7 aralığında ayarlanabilir.

Şarj

Saati, paketin içinden çıkan şarj aparatına yerleştirin Şarj kablusunun USB ucunu bilgisayara, diğer ucunu ise şarj aparatının şarj soketine takın. Saatin ekranının sağüst köşesinde şarj edildiğine dair belirtiler göreceksiniz.



BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Cihazı fiziksel darbe veya düşmelere maruz kalmayacak şekilde kullanınız. Fiziksel hasar durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.
- Cihazı vazo, bardak, fincan vs. gibi içi sıvı dolu devrilebilecek cisimlerin yakınına koymayınız. Cihaz suya dayanıklı değildir.
- Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Arıza durumunda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.
- Cihaz bağlantılarını yaparken dikkat ediniz. Doğru kablo bağlantısı gerçekleştirmediğinizde cihaz çalışmaz.
- Cihazın nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.

Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- İçindeki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihaz, hassas ve küçük yapıda olduğu için nakliye esnasında cihazı yanınızda muhafaza etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Kullanım Sırasında İnsan Veya Çevre Sağlığına Tehlikeli Veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar

- Arayüz Kriterleri (Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları için) "BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR."
- Cihazı çok sığağa maruz bırakmayın, ateşe atmayın.
- Ürünün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonları veya cihazınızı temin etmiş olduğunuz firmaya müracaat ediniz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Olağandışı sıcaklık değerlerine sahip yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Cihaz darbelerle maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Elektromanyetik dalgalardan uzak tutunuz.
- Cihazı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:
- Cihaz çalışmıyorsa,
- Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa,
- İşletim kurallarına harfiyen uydunuz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
- Şarj istasyonu, düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
- Cihazdan gelen beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.

Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakmayınız.
- Cihazın temizliğini sadece nemli bir bezle, cihaza zarar vermeden yüzeysel olarak yapınız.
- Cihaza bakım ve onarım yapmayınız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda yetkili servise başvurunuz. Kullanıcının kendi yapacağı bakım veya onarım sırasında oluşacak hasardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurunuz.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Cihazın Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler

Lütfen cihaz ile işlem yapmadığınız uzun süre zarfında cihazı kapalı tutunuz.

Şarjın daha verimli kullanılarak pil ömrünün daha uzun sürmesi için :

- 1) Cihazınızın kullanılmadığı sırada kapalı tutulması,
- 2) Ortam ısısının tabloda belirtilen çalışma ısısı aralığında olması,
- 3) Orijinal pil ve şarj cihazı kullanılması gerekmektedir.



Kullanım ömrü 5 yıldır.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Üretici Firma

Shenzhen Wonlex Tech. Co. Ltd.
Room 807 Shi Feng Building, 6267 Bao'an district,
Shenzhen China
Telefon: +86 18681535670
www.iwonlex.com

İthalatçı Firma

Kuzzum Takip Sistemleri A.Ş
Adım Sk. Royal Center No:17 K4 Hasanpaşa Kadıköy, İstanbul
TÜRKİYE
Telefon: +90 216 418 2445
Fax: +90 216 337 0833
www.kuzzum.com

Teknik Servis

Hasan Candan-Candan Elektronik
Yıldırım Beyazıt mah., Fatih cd., Rüya apt., 168/G Melikgazi Kayseri
HYB No: 38-HYB-3815

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesinde yer alan,

- 1) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- 2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- 3) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

WONLEX

EC DECLARATION of CONFORMITY (DOC)

We, Shenzhen Wonlex Technology Co., Ltd.
In the address of 2nd floor, Building D, Funing Hi-Tech Industry Park, Xintian Road Bao'an District, Shenzhen China

Declare under our sole responsibility that the telecommunication product:

Product Name: GPS/GSM Based Tracking Device
Ticari Ad: Kids GPS Watch
Marka: Wonlex
Model: H1

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC)

Tests: EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 62479:2010

The Notified Body: Global Standard Testing Services Co., Ltd.

The Place and date of issue : February 22nd, 2016 Shenzhen Çin

Signature and name of authorized person:

General Manager

Anders Yao



WONLEX

EC UYGUNLUK BEYANI (DOC)

Şiz, D binası, 2. Kat, Funing Hi-tech Endüstri park, Xintian Road Bao'an District, Shenzhen Çin adresinde bulun, Shenzhen Wonlex Technology Co, Ltd şirketi olarak aşağıda bilgileri verilen telekomünikasyon ürününüzden sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ürün Adı: GPS/GSM Tabanlı Takip Cihazı
Ticari Ad: GPS Çocuk Saati
Marka: Wonlex
Model: H1

Bu beyan R&TTE direktifinin (1995/5/EC) zorunlu ve ilgili koşullarıyla uyumlu ve bağlantılıdır.

Testler: EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 62479:2010

İlgili Kuruluş/ Laboratuvar: Global Standard Testing Services Co., Ltd.

İmza yeri ve tarihi: February 22nd, 2016 Shenzhen Çin

Yetkili Kişi adı ve Ünvanı

Genel Müdür

Anders Yao

